

Idéal pour exercices d'équilibre et step. Le Disco Dome se compose d'une base rigide et d'un disque souple orange qui peut être utilisé aussi seul pour effectuer des exercices d'équilibre plus intenses. La boîte contient une brochure avec des exemples d'exercices.



## Instructions de gonflage

- Retirez le bouchon du produit à l'aide d'une cuillère à café.
- Gonflez par la bouche.
- Bouchez l'ouverture avec un doigt.
- Retirez le doigt et insérez rapidement le bouchon.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code produit	1313201
Coloris base	Gris
Coloris disque souple gonflable	Orange
Dimensions base	Ø 60 cm
Dimensions disque souple gonflable	Ø 55 cm
Charge maximale recommandée	120 kg
Charge maximale vérifiée	200 kg

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956