

Chaise empilable en contreplaqué de hêtre, avec assise et dossier vernis naturel, dont l'ergonomie, le confort d'utilisation et la sécurité active et passive sont les caractéristiques particulières.

L'ergonomie et le confort d'utilisation sont assurés par l'étude des inclinaisons les plus correctes pour la posture assise et par les dimensions elles-mêmes de l'assise.

La sécurité active vient de l'étude des formes, des poids et de leur répartition qui donnent à l'utilisateur la

sensation de sécurité dans la prise de l'accoudoir et la sensation de stabilité du produit en position assise. En plus, grâce à son faible poids, la manipulation de la chaise est très facile.

Enfin, la sécurité passive est garantie par les formes arrondies des accoudoirs (si pourvue) et d'autres détails de construction qui rendent la chaise anti-traumatisme limitant les blessures grâce à l'absence d'angles et de bords tranchants.



MODÈLES ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code	Description	Hauteur	Largeur	Profondeur
1611203	Sans accoudoirs	82 cm	51 cm	53 cm
1611204	Avec accoudoirs	82 cm	56 cm	59 cm

D'un point de vue structurel, le fauteuil est composé de :

- 2 côtés / épaulements en hêtre lamellaire (composés de profilés courbes avec section 30 x 30 mm) ;
- 1 structure de renfort sous assise en hêtre massif ;
- 1 siège en contreplaqué apparent (12 mm d'épaisseur) ;
- 1 dossier en contreplaqué apparent (25 mm d'épaisseur).

Dimensions pour chaise sans accoudoirs Code 1611203	Dimensions pour chaise avec accoudoirs Code 1611204
Largeur 51 cm	Largeur 56 cm
Hauteur 82 cm	Hauteur 82 cm
Hauteur siège 46 cm	Hauteur accoudoir 65 cm
Profondeur hors tout 53 cm	Hauteur siège 44 cm
Charge maximale approx 110 kg	Profondeur hors tout 59 cm
	Charge maximale approx 110 kg

L'assemblage s'effectue à l'aide de vis qui garantissent la stabilité du siège même après une longue utilisation. Si les vis se desserrent à l'usage, avec des interventions de serrage petites et peu coûteuses, vous avez la garantie de la stabilité du produit dans le temps.

La peinture des parties en bois apparentes, adaptées à une utilisation en intérieur, est réalisée par nos soins avec un cycle de peinture par immersion à base d'eau qui laisse le grain du bois visible, un primaire polyuréthane et un cycle de finition mate polyuréthane, tous deux appliqués avec des pistolets électrostatiques

FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956